

**Um das Beste aus Ihrem Gerät herauszuholen und es sicher zu verwenden, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie die folgenden Anweisungen und Tipps.**

### **Anleitung:**

- Wählen Sie mit der kleinen Taste auf der Oberseite des Geräts die Spieleranzahl (2-4 Spieler) aus.
- Wählen Sie die Intensität am Schiebeschalter auf der Seite „Game Function“ aus.
- Hierbei ist die Standardeinstellung „Normal“ ideal für das Großteil der Spieler. Erfahrene Spieler mit Adrenalinkitzel stellen hier auf „Extreme 3 Schock“.
- Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich ein Drehrad, an dem Sie die Lautstärke des Spiels einstellen können. Hier können Sie während die Spannungsmusik läuft, die Lautstärke anpassen.
- Nun nimmt jeder Spieler einen der Griffe in die Hand.
- Drücken Sie nun die große Taste in der Mitte des Geräts, um das Spiel zu starten.
- Die Spannungsmusik fängt an zu laufen. Diese endet irgendwann und gleichzeitig wechselt das Licht von Rot auf Grün. Nun gilt es so schnell wie möglich den Knopf auf der Oberseite des Griffs zu drücken. Der Spieler dem das als Letztes gelingt, erhält einen (für gesunde Menschen völlig unbedenklichen) Stromschlag.

### **ACHTUNG**

**Wer die Nerven verliert und zu früh drückt, erhält ebenfalls einen Stromschlag!**

### **Extreme Version:**

Für noch mehr Nervenkitzel, kann die „Game Function“ von Normal (Die langsamste Person erhält einen Stromschlag) auf „Extreme“ gestellt werden. Dann erhalten alle Personen, bis auf die am schnellsten reagierende, einen Stromschlag.

### **Batterien:**

Das Produkt benötigt zum Betrieb 3 x AAA Batterien. Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Zum Wechseln auf der Unterseite mit einem Schraubenzieher die Batterienklappe aufschrauben. Bitte das Batteriefach nicht mit Feuchtigkeit in Verbindung bringen. Normale Batterien können nicht aufgeladen werden. Bitte keine leeren Batterien oder unterschiedlich volle Batterien verwenden.

### **ACHTUNG**

**Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren, sowie für Schwangere, an Epilepsie erkrankte Personen, oder solche mit Herzkrankheiten und/oder Herzschrittmachern.**